


## Aufbauanleitung Assembly Instructions

### Stützenmontage Assembly of the Supports



Untere Stützhälfte mit der innen liegenden Befestigungsscheibe (a) nach oben zeigend aufstellen. Fußplatte auflegen (Neu: zwei Positionsstifte in der Stütze zentrieren die Fußplatte).

Position the lower half of support with the inner fixing disk (a) facing upwards. Insert foot plate (Note: two pins locate the footplate to the inner fixing disk).



Fußplatte und Stütze mit der Befestigungsschraube M8 verbinden. Stützhälfte mit der Fußplatte umdrehen.

Secure foot plate to support using M8 fixing bolt. Rotate the half support so that the foot plate is now resting on the floor.



Obere Stützhälfte mit den beiden Positionierungsstiften auf die untere Stützhälfte aufsetzen.


Slide the upper half of support (along with the two locating pins) onto the lower half support.



Fixieren der beiden Stützhälften durch Anziehen der Gewindeschraube M6.


Secure the two support halves with the M6 bolt (in two positions).

# Rahmenmontage Assembly of Frame



1+2. Senkrechte Rahmenteile L1 und L2 zusammenstecken. Abstandszargen oben und unten seitlich am Anschlag (a) einfügen und mit einer 1/2 Umdrehung befestigen.

1+2. Connect vertical frame, parts L1 and L2. Position top and bottom horizontal spacer frames to the stop (a). Lock the frames in position by rotating the fixing catch 1/2 turn.



3+4. Senkrechtes Rahmenteil mit den beiden Abstandzargen seitlich in die Stütze einführen. Bis zum oberen Anschlag (a) in die Stütze schieben und befestigen.

3+4. Insert vertical frame assembly (with both spacer frames attached), to position (a) in the support assembly. Ensure location against the upper stop and lock in position by rotating the fixing catch 1/2 turn.



5+6. Querzarge 1 seitlich in das senkrechte Rahmenteil einfügen. Mit einer 1/2 Drehung die Schlossschraube anziehen.

5+6. Position the lower horizontal frame into the vertical frame assembly, and lock in position by rotating the fixing catch 1/2 turn.

7+8. Die Montage der oberen Zarge erfolgt in der gleichen Weise. Eventuelle Bodenunebenheiten können durch die Standfüße an den Rahmenteil M1 ausgeglichen werden.

7+8. Assembly of the upper frame is the same procedure as shown in 5+6. Uneven floor conditions can be accommodated by adjusting the feet in frame parts M1.

# Anbringen der Grafikpaneele Attaching Graphic Panels



1+2. Grafikbahnen ausrollen. Dabei die Positionierung der einzelnen Grafikbahnen (Aufkleber rückseitig) beachten.  
**Bitte beachten:** Beim Verpacken der Graphikbahnen die Bahnen so zusammenrollen, daß die Grafik innen liegt.

1+2. Roll out the graphic panels. The position of the different panels is indicated by a label on the reverse side of the panel.  
**Important:** when repacking the graphic panels roll them so that the graphic side faces inwards.



3. Grafikbahnen aus der Schutzfolie nehmen.

3. Remove graphic panels from the protective wrapping.



4. Erste Grafikbahn am Anschlagblech am Rahmen anlegen. Bündig zur linken Rahmenkante nach unten anbringen.


4. Position the first graphic panel against the metal stop at the top of the frame. Align with the frame edge on the left hand side.



5. Übrige Grafikbahnen in der gleichen Weise anbringen.

5. Attach remaining graphic panels in the same way.

## Montage Beleuchtung Attaching Lighting



Leuchtmittel in die Fassung einstecken und drehen.

Insert and rotate bulb into holder.



Leuchte mit dem Clip auf die Stütze aufsetzen. Das Kabel in die äußere Öffnung der Stütze einlegen. Die Moosgummischnur über die gesamte Länge in die Nut drücken.

Connect light fitting to the support and secure with the integral clamp. Insert cable into the outer slot of the support. Press rubber seal into the full length of the slot.

## Transportkoffer Transporter Cases

### Transportkoffer für Display

Höhe: 1200mm. Material: Hart-PVC mit Schaumeinsätzen PVC oben (grau) und unten (weiss, siehe Abbildung rechts). Die Bauteile in die jeweils dafür vorgesehenen Aussparungen der


Schaumeinsätze oben und unten vorsichtig einschieben. Beim Befüllen bitte beachten, dass eine der großen Aussparungen für die Ovalstützen bis zuletzt offen bleiben sollte.



### Transporter Case for Display

Height: 1200mm. Material: Hard PVC, foam material PVC top (grey) and bottom (white, see ill. right). Put components with care into the corresponding gaps of the foam materials on top and bottom. While filling please note to leave one of the large gaps for the oval support open.

### Befüllungsbeispiel/-reihenfolge Filling Example/Order



## Titan Line

## Transportkoffer Transporter Cases



### Transportkoffer für Grafikpaneele

Höhe: 900. Material: Hart-PVC. Zum Transport der eingerollten Grafikpaneele.



### Transporter Case for Graphic Panels

Height: 900mm. Material: Hard-PVC. To store and transport the rolled up graphic panels.

### Transporttasche

Maße: 520x520x120mm, Material: Nylon.  
Zum Unterbringen der folgenden Bauteile:

- 4 Prospektablagen komplett
- 4 Tablarträger
- 3 Fußplatten
- 6 Rahmenteile 300mm

### Transport Bag

Measurements: 520x520x120mm,  
Material: Nylon. For transporting the following components:

- 4 brochure holders complete
- 4 shelf supports
- 3 foot plates
- 6 frame sections 300mm



**MERO-TSK International GmbH & Co. KG**  
Ausstellungs-Systeme / Exhibit Systems  
Lauber Straße 7  
97357 Prichsenstadt  
Deutschland

Tel./Phone: +49 (0) 9383 203-563  
Fax: +49 (0) 9383 203-568  
E-mail: [claudia.schmidt@mero-tsk.de](mailto:claudia.schmidt@mero-tsk.de)  
Internet: <http://www.merolite.de>